

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**GENOA**  
LARGE  
MEDIUM

**GR** Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τις μεταλλικές λωρίδες.  
Τοποθετήστε τις 6 λωρίδες μία παρά μία στο μεταλλικό δίσκο.  
Υστερα βάλτε τις υπόλοιπες λωρίδες με τρόπο έτσι ώστε να πατάνε πάνω στις προηγούμενες.  
Κουμπώστε με μεταλλικό καπάκι.

**EN** Remove the protective film from metal stripes  
Place the 6 stripes one rather than a in the metal disc.  
Then put the remaining stripes in a way to step on top of the preceding.  
Clip with the metal cap.

