

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CORFU
SMALL

MED
LIGHT

www.mediterraneanlights.com

GR Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τις μεταλλικές ρωρίδες

Τοποθετήστε τις ρωρίδες στο μεταλλικό δίσκο.

Κουμπώστε με μεταλλικό καπάκι

EN Remove the protective film from metal stripes

Place the stripes in the metal disc.

Clip with the metal cap.

