





Instrukcja montażowa

KARIN Szafa z lustrem 3D4S















Kod	Wymiary				Pakiet
001	2078	500	16/32	1	2/4
002	2078	500	16/32	1	2/4
003	1590	454	16	1	2/4
004	1564	397	16	2	4/4
005	1564	397	16	1	4/4
006	1204	438	16	1	3/4
007	794	454	16	1	1/4
008	396	454	16	1	2/4
009	394	452	16	3	3/4
010	1204	100	16	1	1/4
011	1204	100	16	1	1/4
012	1204	60	16	2	1/4
013	1204	60	16	2	1/4
014	1204	60	16	1	1/4
015	537	120	16	4	1/4
017	450	120	16	4	3/4
018	450	120	16	4	3/4
019	434	60	16	4	1/4
020	1276	504	22	1	1/4
022	1607	411	2,5	1	2/4
023	1607	810	2,5	1	2/4
025	611	419	2,5	2	1/4
026	555	452	2,5	4	1/4
027	598	171	16	2	4/4
028	598	171	16	2	4/4
029	789	30	15	1	1/4
Akcesoria				1	1/4



Akcesoria:



18x e1 Ø7x50	74x f1 Ø8x30	1x f3	1x n14
1x p17 Ø6x50	102x p25 Ø3.5x16	28x r1 15x12	28x r16 Ø5x24
6x k1	2x n301	6x p9	6x c411.058
12x n260.01	18x l2	9x b119	12x d1
4x lb-450	3x a145	12x s2	1x z1
6x a143	10x l1		






4

lb-450	p25	f1	d1	b119	r16	n301	r1
x4	x28	x12	x12	x9	x18	x2	x2








5




6

e1
x2










11






12



l2	p25	n260.01	l1
x18	x30	x12	x10



13




14




x4

15



x4



16






x4



17














18





19

n14	p25	p17	f3	s2
x1	x2	x1	x1	x12








HR.

NAPOMENAI Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida



UA

Примітка. Ці меблі необхідно завжди прикріплювати до стіни, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з падінням меблів. У пакеті немає кріпильних гвинтів, тому що тип кріплення повинен бути вибраний відповідно до типу стін. Виберіть, будь ласка, відповідні гвинти до вашої стіни

SK.


POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorkat a falhoz, hogy elkerülje a bűtor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötélemeket



EN.

WARNING! To prevent overturning furniture from fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different types wall, require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind

GRE.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για αποφυγή απυξήματος στερεώστε το έπιπλο στον τοίχο μόνιμα. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν περιλαμβάνονται καθώς για κάθε τοίχο απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα για τον δικό σας τοίχο αξεστήματα

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.